

Den Visualiser ELMO MX-P am Beamer nutzen

(Mit dem Visualiser über den Beamer Bilder an die Wand bringen)

Sie können direkt unter dem Visualiser auf Papier schreiben, ... und dies unmittelbar über einen Beamer an die Wand bringen.

Dafür wird der Visualiser mit dem Stromnetz verbunden und per VGA- oder HDMI-Kabel mit dem Beamer.

Den Visualiser mit dem Stromnetz verbinden

Der runde Hohlstecker des Stromkabels wird am Visualiser in 'DC IN 5V' eingesteckt. Das andere Ende dieses Kabels hat einen USB-Anschluss, der in den AC Adapter eingesteckt wird. Der Adapter kommt in die Steckdose. Im Hörsaal benötigen Sie eventuell ein Verlängerungskabel.

Den Visualiser mit dem Beamer verbinden

In den Hörsälen finden Sie im Medientisch Anschlüsse für HDMI und VGA, die herausziehbar sind und eine Verbindung zum Beamer haben. Wählen Sie entweder den HDMI- oder den VGA-Anschluss. Die Kabel sind kurz. Eventuell benötigen Sie ein Verlängerungskabel.

Wenn horizontale Streifen über das Bild an der Wand laufen, dann liegt dies eventuell am angeschalteten Deckenlicht.

Im Kopf des Visualisers gibt es ein LED-Licht, das direkt am Gerät eingeschaltet werden kann. Die Helligkeit kann über Tasten auf dem Bedienfeld eingestellt werden. Mitunter führt eine geringere Lichtstärke zu einem besseren Bild an der Wand.

Karin Martin
(16.11.2020)